



XDSL/FTTB KABINET

Datasheet

Fiksna i mobilna telefonija

- TelcoCab
- Kabinet sa bočnim panelom
- Mimetic cabinet
- Micro kabinet
- Baterijski kabinet
- BattCare kabinet
- Radiolink kabinet
- Arctic kabinet
- XSDL/FTTB kabinet

Central and core

- ETSI rek
- Fiber optički distribucionni rek
- Distribucionni rek za koaksijalne kablove

Daljinski nadzor i upravljanje

Vigía

Generalni zastupnik za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu:
KONSING GROUP DOO BEOGRAD

Tel. +381 11 7195 871
www.konsing.com

Sistemas Mecánicas para Electrónica

C/ Acero 18-20
Pol. Industrial sur, 28770
Colmenar Viejo
Madrid, Spain

Tel. +34 91 845 7128
www.sme-soluciones.com



Dizajniran za više namena (na primer XDSL ili FTTB). Kabinet velikog kapaciteta čine tri unificirana prilagodljiva dela predviđena za instalaciju opreme. Zahvaljujući velikom kapacitetu baterija ovaj kabinet ima izuzetno veliku autonomiju.

TIP KABINETA	Za spoljašnju montažu	KAPACITET	Velik
DIMENSIONS	Ukupna visina: 1900 mm		
	Širina: 2350 mm		
	Dubina: 525 mm		
GLAVNE KARAKTERISTIKE	<ul style="list-style-type: none">Napravljen od MANGAL 3 aluminijuma, debljine 1.5 do 3mmDupli zid da bi se sprečilo direktno zagrevanje sunčevim zračenjem i omogućila cirkulacija vazduhaDvoslojna vrata:<ul style="list-style-type: none">Vrata sa dve brave za pristup opremi i električnom razvoduVrata sa jednom bravom za pristup kablovskim regletamaOtvori za ventilaciju i da bi se izbegla kondenzacija između krova i glavne strukture kabinetaGlavna struktura kabineta na gornjem delu ima alke za transportU unutrašnjosti su ugrađeni ETSI rek, energetski razvod i neophodna oprema za instalacije elektro opremeStepen zaštite od vode: IPx5 (standard UNE 20324)Delovi za zaključavanje i brave napravljene od nerđajućeg čelikaZavršni finiš: Plastifikacija. Reljefna antigrafiti. RAL 7035		
UVOD KABLOVA	<ul style="list-style-type: none">Uvod kablova sa donje strane kabinetaUvod napojnih i uzemljivačkih kablova je sa leve strane kroz gumenu uvodnicu. Na levoj strani je i otvor od 80mm za dodatne kablove i utičnicu ukoliko je potrebnoUvod baterijskih kablova je kroz gumene uvodnice u bazi odeljka za montažu opreme		
NADZOR I UPRAVLJANJE	6 alarmnih terminala		